


Notice de montage de l'exposition X-Banners



Chaque partie de l'exposition est composée de panneaux roulés et regroupés dans un carton.

Les pieds servant à tendre et tenir les bâches sont contenues dans des sachets en tissus noirs.




Pour chaque panneau : déplier délicatement le pied des X-Banner composé de 5 tiges : 4 tiges pour tendre le panneau et une tige pour stabiliser le panneau. Attention, cette dernière doit être positionnée tête en bas.

Il existe deux positionnements possibles pour stabiliser le panneau.



Une fois le pied déplié et stabilisé, accrocher le panneau aux œillets du haut, puis recourber légèrement les tiges du bas pour accrocher les œillets du bas et tendre le panneau.



Procéder délicatement en sens inverse pour le démontage.

Remettre un pied par sachet en tissus. Regrouper chaque panneau en partie et les rouler délicatement ensemble. Remettre les panneaux dans les cartons (rappel : un carton par partie).

Ne pas jeter.

Montage
d'un panneau
en vidéo :

